

INSTRUKCJA MONTAŻU OBUDOWY BRODZIKA/WANNY

Przed przystąpieniem do montażu paneli należy wyjąć z przyklejonego do obudowy kartonika elementy mocujące oraz instrukcję montażu.

Ilości elementów potrzebnych do montażu obudowy brodzika/wanny:

	ZACZEP MOCUJĄCY	WKREŃT 3x13	KOŁEK ROZPOROWY	WKREŃT 4x35
BRODZIK KWADRATOWY	8	12	4	4
BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY „80”	3	6	-	-
BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY „90” SERIA V-N/S/D	3	6	-	-
BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY „90” POZOSTAŁE WZORY + PLUTO	4	8	-	-
BRODZIK ASYMETRYCZNY 100x80,120x80,120x85 -WZORY ZASTRZEŻONE	6	8	4	4

	ZACZEP MOCUJĄCY	WKREŃT 3x13	KOŁEK ROZPOROWY	WKREŃT 4x35
WANNA PROSTOKĄTNA	10	14	6	12
WANNA SYMETRYCZNA	6	8	4	4
WANNA ASYMETRYCZNA SERIA FRIDA	7	10	4	4
WANNA ASYMETRYCZNA SERIA STANDARD	6	8	4	4
WANNA ASYMETRYCZNA SERIA MAREA	6	8	4	4
WANNA ASYMETRYCZNA SERIA MIKI	6	8	4	4

Montaż panelu należy rozpocząć po prawidłowym zamontowaniu brodzika/wanny. Na początku należy wywiercić w posadzce otwory na kołki rozporowe w miejscach, w których panel będzie mocowany do podłogi (nie dotyczy brodzików półokrągłych). W celu wyznaczenia punktów wierceń panel należy wsunąć pod brodzik/wannę i dobrze do niego dopasować, a następnie obrysować dolną krawędź zabudowy na posadzce. W odległości około 45 mm od obrysu (rys.1), w kierunku wnętrza brodzika/wanny należy wyznaczyć linię równoległą do obrysu. Otwory na kołki należy wiercić na tej linii. Blaszki mocujące należy przykręcić do posadzki w sposób pokazany na poniższych rysunkach.

Blaszki mocujemy do klocków znajdujących się pod obrzeżem brodzika/wanny, pomiędzy klocek a blaszkę wsuwamy obudowę brodzika/wanny.

